

Aansluiten van de Alpine Dashboardcamera DVR-F800Pro.

Wanneer de camera vast aangesloten moet worden, kan dit op twee manieren gebeuren. Bij beide manieren is het aan te bevelen om een zweefzekering in de + draad op te nemen tussen de aansluiting(en) en de gele en rode draad.

De eerste manier is d.m.v. het aanschakelen van de camera met de accessoire stand van het contact slot.

Sluit daarbij de gele (battery) draad aan op een + aansluiting met constante 12V spanning (b.v. bij de radio).

De rode (accessoire) draad wordt dan aangesloten op een aansluiting welke 12V spanning voert wanneer het contactslot in de accessoire stand wordt gezet. Bij deze manier adviseren wij zowel de rode als de gele draad apart af zekeren met zweefzekering van maximaal 2Amp.

De tweede manier is d.m.v. het aansluiten van de rode en gele draad op een + aansluiting welke constant 12V voert.

Met deze manier blijft de camera ingeschakeld, ongeacht of het contact aan of geheel uit staat.

De zwarte draad moet aan de massa (-) worden gelegd.

Bij deze manier kan worden volstaan met 1 zekering van 3Amp tussen de aansluiting met constante spanning en de rode en gele draad.