

PORTABLE RF SIGNAALSTERKTE METER

- ✓ Detecteert 433,92Mhz draaggolf RF afstandsbedieningen
- ✓ 10 LED display uitlezing met Peak Hold-108dBm - -40dBm
- ✓ Werkt op een 9V batterij
- ✓ Batterij laag indicatie
- ✓ Automatische uitschakeling na 2 minuten

FUNCTIES

- ✓ Detecteert storing
- ✓ Test het zendbereik
- ✓ Zender controle

OMSCHRIJVING

Een RF Signaalsterkte meter toont de aanwezigheid en sterkte van een radiosignaal in een afstandsbediening aan. Denk hierbij aan afstandsbedieningen voor bijvoorbeeld: caravan manoeuvreersystemen, autodeurvergrendelingsystemen, automatische roldeuren etc.

GEBRUIKSAANWIJZING

Schakel de RF Signaalsterkte meter in door de rode Power knop kort in te drukken. Schakel vervolgens de te testen afstandsbediening in. Indien de afstandsbediening correct functioneert, zullen alle indicatieledjes oplichten. Als dit niet het geval is, controleer dan eerst de batterij. Is deze in orde, dan is of de zendfrequentie verschoven of de elektronica van de zender beschadigd. Deze zal dan afgeregeld of gerepareerd moeten worden. De RF Signaalsterkte meter zal automatisch uitschakelen na 2 minuten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- ✓ Voeding: 9V batterij (meegeleverd)
- ✓ Frequentie: 433,92 Mhz
- ✓ Werkingstemperatuur: 0-60°C
- ✓ Afmetingen: 110 x 65 x 24mm (zonder antenne)
- ✓ RF gevoeligheid: -110dBm
- ✓ Bandbreedte: 600Khz
- ✓ Nauwkeurigheid: ± 50Khz
- ✓ Max. RF input: -20dBm
- ✓ 3dB Bandbreedte: ± 400Khz

